GG

GO internet

Manuale di INSTALLAZIONE per connessioni fibra FTTH Serie TP-Link Archer VR 1200v .VR 1210v



Il modem fornito permette di collegare il pc, o qualsiasi altro dispositivo, alla rete ultra veloce in fibra ottica (FTTH) GO internet.

La confezione è composta da:

1. Modem TP-Link Archer VR1200v o 1210v	2. Basamento di supporto
3. VDSL splitter	4. Alimentatore
a wa masana a marina	
5. Doppino telefonico (RJ11)	6. Cavo LAN (ethernet) da 1 metro



Per una corretta fase d'installazione del modem verificare i seguenti stati:

- A. Verificare che tutte le componenti della scatola, riportate a pagina 2, siano presenti
- **B.** Individuare dove il tecnico ha installato il terminatore di fibra ottica (ONT, vedi foto di seguito) e verificare che le luci Power e PON siano accese come in figura



del tecnico, risulteranno accesi i LED - Power

- PON

Verificare di possedere il cavo LAN (ethernet) presente nella confezione dell'apparato ONT installato dal tecnico.



- **C.** Assicurarsi che nelle vicinanze del terminatore ottico (ONT) sia presente un'ulteriore presa di corrente per alimentare il modem fornito da GO internet, in caso contrario, dotarsi di una ciabatta o doppia presa.
- **D.** Fare una foto sull'etichetta del retro del modem o annotarsi la password riportata.



Per assistenza siamo a tua disposizione chiamandoci al numero 075 782 91 00, o scrivendoci via e-mail ad assistenzaclienti@gointernet.it



Installazione del modem

Dotarsi dei seguenti elementi

- modem (pagina 2 figura 1)
- cavo alimentatore del modem (pagina 2 figura 4)
- cavo LAN (cavo ethernet presente nella confezione del terminatore di fibra ONT installato dal tecnico)

Fase	Descrizione
1	Collegare il modem alla rete elettrica tramite alimentatore
2	Collegare il cavo LAN (cavo ethernet presente nella confezione dell'ONT installato dal tecnico) dalla porta WAN del modem alla porta LAN del terminatore di fibra ottica (ONT)
3	Premere il pulsante di accensione On/Off che deve essere in posizione "ON"

Fase 1 – descrizione illustrata

Collegare il modem alla rete elettrica tramite alimentatore







Verifica luci LED del te	erminatore di fibra (ONT)
Al termine del collegamento con cavo ethernet tra	
modem e ONT, risulteranno accesi i LED	Power PON Los u
	LOS Alarm LAN
- Power	open fiber
- PON	
- LAN	-
	E - COOLCO
Nel caso lo stato delle luci non corrispondesse a questo	
schema, interrompere la procedura e contattare	
l'assistenza clienti.	



Collegamento ad internet

A. Collegamento alla rete internet tramite Wi-Fi

- 1. Abilita il Wi-Fi sul tuo dispositivo (PC, tablet, smartphone)
- 2. Seleziona la rete GOinternet_

Il modem fornisce due tipologie di WiFi:

2.4 Ghz e 5 Ghz che possono essere utilizzate indifferentemente secondo le proprie esigenze.

Inserisci la password che trovi sul retro del modem

Seleziona la rete Gointer	net_	Inserisci la password		
← Wi-Fi		GOinternet_8FBC		
Reti disponibili	0	·······		
중 GOinternet_8FBC_5G 56		Opzioni avanzate Connetti		
중 GOinternet_8FBC_2.4G		1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		
xxxxxx		qwertyui op		
XXXXXXX		asdfghjkl ↑zxcvbnm ⊗		
xxxxxx		?123 , 🗸		

Note: Modifica della password di accesso alla rete internet tramite Wi-Fi

- 1. Apri il browser di navigazione (ad es. Google Chrome)
- 2. Digita nella barra degli indirizzi: 192.168.1.1 e premere invio



 Dopo l'apertura della pagina seguente, inserisci le seguenti credenziali e clicca su "Log in" Username: Gointernet_01

© ≇ 192.168.1.1 ···· © ☆ ± Personal deservoire? Log in

Password: serial number indicato sul retro del modem

4. Dopo l'apertura della pagina seguente, clicca sul pulsante "Wireless"

0 🔏 🗝 192.168.1.1		〇 〇 千	II\ 🖸 🏶
Ptp-link	Quick Selup Basic Advanced English V Control Large et	¥€ Reboot	
Q. Search		0	
🐴 Network Map	···· 😚 🗟		
Internet	Internet Archer VR1200V		
Mireless			
😵 Telephony			
💋 USB Sharing			
C Parental Controls	Vitretes Cierta Vitre Cierta Priore Cob Dak		
	Internet		
	Internet Status: Disconnected		
	PPP connection failed. Please contact your Internet service provider to confirm if your line is in good condition. If the	•	
	protein still exists, prease contact IP-Link technical support or numer neip.		
	IP Address: 0.0.0.0		
	DNS Server: 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	Gateway: 0.0.0.0		

www.gointernet.it

 Inserire una nuova password nel campo "Password" per entrambe le reti presenti e clicca sul tasto "Salva" per rendere effettiva la nuova password scelta.

0 2 192.168.1.1							⊠ ☆
	Quick Setup	Di Base	Avanzate	Italiano	~	ک Log out	Ravvio
Q Ricerca							
📥 Mappa Rete	Impostazioni	Wireless					()
	Rete Wireless :	2.4GHz	 Abilita 				
Internet	Nome della ret	e (SSID):	Gointernet_E174_2.4G		SSID nascosto		
D. Himiser	Password:		gointernet123				
MI WITCHESS							
😵 Telefonia	Rete Wireless	5GHz	🗹 Abilita				
	Nome della ret	(SSID):	Gointernet_E174_5G		SSID nascosto		
Condivisione USB	Password		gointernet123				
C Parental Control						Sa	ilva

Importante: se al primo accesso hai utilizzato la password di default descritta sul retro del modem, è necessario aggiornare la password, con la nuova appena create, su tutti i dispositivi Wi-Fi connessi.

B. Collegamento alla rete internet tramite cavo LAN

Collega il modem al tuo PC tramite il cavo LAN (ethernet) presente all'interno della scatola (pagina 2 – figura 6). Qualora sia presente una rete cablata, collega il cavo LAN allo SWITCH di rete.

In caso di collegamento del PC tramite cavo LAN, per accedere ad internet, non è necessario selezionare la rete GO internet e inserire la password.





www.gointernet.it



Se il servizio VoIP è previsto dal contratto, collegare la porta **PHONE1** del modem, all'apparecchio telefonico tramite doppino telefonico (cavo RJ11, pagina 2 - foto 5)



Il telefono è connesso al modem. Il LED raffigurante il telefono è acceso

www.gointernet.it



Riepilogo installazione



Per assistenza siamo a tua disposizione chiamandoci al numero 075 782 91 00, o scrivendoci via e-mail ad assistenzaclienti@gointernet.it

Descrizione LED modem

LED		STATO	DESCRIZIONE	
ს	Power	Acceso Spento	Archer operativo. Archer spento.	
Ð	DSL	Acceso Lampeggiante Spento	Connessione DSL operativa. Sincronizzazione DSL in corso. Connessione DSL non disponibile.	
Ŋ	Internet	Acceso Arancione Spento	Connessione Internet operativa. Errore configurazione linea Internet. Connessione Internet non disponibile.	
2	Wi-Fi 2.4GHz	Acceso Spento	Rete WI-FI 2.4GHz operativa. Rete WI-FI 2.4GHz non attiva.	
9	Wi-Fi 5GHz	Acceso Spento	Rete Wi-Fi 5GHz operativa. Rete Wi-Fi 5GHz non attiva.	
모	LAN	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte LAN. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alle porte LAN.	
P	WAN	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alla porta WAN. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alla porta WAN.	
Ŷ	USB	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte USB. Identificazione o trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alle porte USB.	
69	WPS	Acceso Lampeggiante	Connessione WPS completata. Connessione WPS in corso.	
Ċ	PHONE	Acceso Lampeggiante Spento	Telefono in uso. Chiamata in arrivo. Telefono non in uso.	

TASTO	DESCRIZIONE		
Tasto Power Premere per accendere/spegnere.			
Tasto Wi-Fi	Premere 3 secondi per accendere/spegnere il WI-FI.		
Tasto WPS Premere 1 secondo per connettere un nuovo dispositivo via WPS.			

	Descri	zione LED	terminato	re di fibra (ONT)
Power	PON	LOS	LAN	Significato
Acceso	Acceso	Spento	Acceso	Connessione OK
Acceso	Acceso	Spento	Spento	Verifica che il cavo di rete sia ben collegato tra la porta LAN della ONT e la porta WAN del modem fibra. Verifica inoltre che il modem fibra sia acceso.
Spento				ONT spenta o non alimentata. Verifica il collegamento alla rete elettrica e l'accensione del dispositivo.
Acceso	Lampeggiante o Spento	Acceso o Lampeggiante		Il segnale ottico non viene rilevato correttamente. Riavvia la ONT. Verifica il corretto innesto del connettore ottico (click) sia alla presa al muro che sulla ONT. Controlla che la fibra ottica tra presa a muro e ONT non sia schiacciata o faccia troppe curve. Se il problema si ripresenta contatta l'Assistenza Tecnica.

Principali problematiche del modem

A. Il LED del mappamondo è spento

Il modem nel quale la luce LED con il simbolo del mappamondo è spenta indica:

- A) assenza di linea
- B) connessione all'ONT non eseguita
- C) modem non configurato.

Soluzione: Verificare la connessione sia lato ONT che lato modem controllando che il cavo di rete sia correttamente inserito come indicato in "Schema di collegamento tra il modem e il terminatore di fibra (ONT)" di pagina 5.



B. Il LED WiFi è spento

Il modem nel quale la luce LED con il simbolo rela vi-Fi è disattivata. Questo comporta l'impossibilità a navigare tramite Wi-Fi.

Soluzione: Premere per 3 secondi il pulsante Wi-Fi che si trova sopra il modem, per riattivare la Wi-Fi.

Se il LED della Wi-Fi non si riaccende, contattare l'Assistenza Clienti al numero 075 782 91 00



Principali problematiche del terminatore di fibra (ONT)

1. Il LED della LAN è spento

Nel terminatore di fibra (ONT) nel quale la luce LED della LAN è spenta indica che il modem non è correttamente connesso al terminatore di fibra (ONT).

Soluzione: Verificare la connessione sia lato ONT che lato modem controllando che il cavo di rete sia correttamente inserito come indicato in "Schema di collegamento tra il modem e il terminatore di fibra (ONT)" di pagina 5.

NB. Il led della LAN si accende solo quando il terminatore di fibra (ONT) è connesso tramite cavo di rete al modem.



2. Il LED del LOS è rosso

Nel terminatore di fibra (ONT) nel quale la luce LED del LOS è accesa o lampeggiante e la luce LED del PON è spenta indica che il segnale ottico non è rilevato

Soluzione: provare a spegnere l' ONT e poi riaccenderlo.

Se così facendo, dopo il riavvio il servizio non torna a funzionare, contattare l'Assistenza Clienti al numero 075 782 91 00

